

During use, please avoid putting the product in a humid or high temperature environment, so as not to affect the normal operation of the product.

When cleaning the product, use a dry cloth to clean the surface of the product, do not use detergents containing corrosive substances.

After use, please store the product in a dry and ventilated place, to avoid long time not used to cause the product damp or moldy.

If any abnormality is found in this product, please stop using it immediately.

Bitte vermeiden Sie es, das Produkt während des Gebrauchs an einem feuchten oder hochtemperierten Ort zu platzieren.

Umgebung, um den normalen Betrieb des Produkts nicht zu beeinträchtigen.

Beim Reinigen des Produkts verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die Oberfläche des Produkts zu reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die ätzende Stoffe enthalten.

Bitte lagern Sie das Produkt nach Gebrauch an einem trockenen und belüfteten Ort, um es vor längerer Zeit zu schützen.

führte dazu, dass das Produkt feucht oder schimmelig wurde

Wenn bei diesem Produkt eine Anomalie festgestellt wird, verwenden Sie es bitte sofort nicht mehr.

Durante el uso, por favor evite colocar el producto en un lugar húmedo o con alta temperatura.

entorno, para no afectar el funcionamiento normal del producto.

Al limpiar el producto, utilice un paño seco para limpiar la superficie del producto, no utilice detergentes que contienen sustancias corrosivas.

Después de usar, por favor guarde el producto en un lugar seco y ventilado, para evitar que pase mucho tiempo sin...

Solía causar que el producto se humedeciera o se enmoheciera.

Si se encuentra alguna anomalía en este producto, deje de usarlo inmediatamente.

Pendant l'utilisation, veuillez éviter de placer le produit dans un environnement humide ou à haute température.

l'environnement, afin de ne pas affecter le fonctionnement normal du produit.

Lors du nettoyage du produit, utilisez un chiffon sec pour nettoyer la surface du produit, ne pas utiliser des détergents contenant des substances corrosives.

Après utilisation, veuillez ranger le produit dans un endroit sec et aéré, afin d'éviter une longue période d'inutilisation utilisé pour causer l'humidité ou la moisissure du produit

Si vous constatez une anomalie dans ce produit, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement.

Durante l'uso, si prega di evitare di posizionare il prodotto in ambienti umidi o ad alta temperatura. ambiente, per non influenzare il funzionamento normale del prodotto.

Quando pulisci il prodotto, utilizza un panno asciutto per pulire la superficie, evita di usare detersivi che contengono sostanze corrosive.

Dopo l'uso, si prega di riporre il prodotto in un luogo asciutto e ventilato, per evitare che rimanga inutilizzato a lungo. era in grado di rendere il prodotto umido o ammuffito

Se si riscontra qualche anomalia in questo prodotto, si prega di interrompere immediatamente l'uso.

사용 중에는 제품을 습하거나 고온의 장소에 두지 마십시오.

제품의 정상 작동에 영향을 미치지 않도록 환경

제품을 청소할 때는 마른 천으로 제품 표면을 닦아주세요. 물이나 세제를 사용하지 마세요.

부식성 물질이 포함된 세제.

사용 후에는 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하여 장시간 방치하지 마십시오.

제품이 눅눅해지거나 곰팡이가 생기게 할 수 있습니다.

이 제품에 이상이 발견되면 즉시 사용을 중단하십시오.

使用中は、製品を湿気の多い場所や高温の場所に置かないでください。

製品の通常の動作に影響を与えないように、環境に配慮してください。

製品を掃除する際は、乾いた布を使って表面を拭いてください。

腐食性物質を含む洗剤。

使用後は、製品を乾燥した通気の良い場所に保管してください。長時間放置しないようにしましょう。

製品が湿気を帯びたりカビが生えたりする原因となっていました。

この製品に異常が見つかった場合は、直ちに使用を中止してください。

Under användning, vänligen undvik att placera produkten i en fuktig eller varm miljö. miljön, för att inte påverka produktens normala funktion.

När du rengör produkten, använd en torr trasa för att torka av ytan på produkten, använd inte tvättmedel som innehåller frätande ämnen.

Efter användning, vänligen förvara produkten på en torr och ventilerad plats för att undvika långvarig förvaring. brukade göra produkten fuktig eller möjlig

Om någon avvikelse upptäcks i denna produkt, vänligen sluta använda den omedelbart.

Během používání se prosím vyhněte umístění produktu do vlhkého nebo horkého prostředí. prostředí, aby nedošlo k ovlivnění normálního provozu produktu.

Při čištění produktu použijte k čištění povrchu produktu suchý hadřík, nepoužívejte prací prostředky obsahující zřravé látky

Po použití prosím skladujte produkt na suchém a větraném místě, abyste zabránili dlouhodobému nepoužívání. způsobovat vlhčení nebo plísnění produktu

Pokud zjistíte u tohoto produktu jakoukoli anomálii, přestaňte ho okamžitě používat.

خلال الاستخدام ، يرجى تجنب وضع المنتج في بيئة رطبة أو ذات درجة حرارة عالية

.البيئة، حتى لا تؤثر على التشغيل العادي للمنتج.

عند تنظيف المنتج ، استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف سطح المنتج ، لا تستخدم

منظفات تحتوي على مواد كاوية

بعد الاستخدام ، يرجى تخزين المنتج في مكان جاف وجيد التهوية ، لتجنب عدم استخدامه لفترة طويلة

مستخدم لتسبب رطوبة المنتج أو عفنه

إذا تم العثور على أي شذوذ في هذا المنتج ، يرجى التوقف عن استخدامه على الفور

Podczas użytkowania, proszę unikać umieszczania produktu w wilgotnym lub wysokim środowisku temperaturowym środowisko, aby nie wpływać na normalne działanie produktu.

Podczas czyszczenia produktu, użyj suchej szmatki do czyszczenia powierzchni produktu, nie używaj detergenty zawierające substancje zrażące

Po użyciu, proszę przechowywać produkt w suchym i przewiewnym miejscu, aby uniknąć długotrwałego nie spowodować zawilgocenie lub splesnienie produktu

Jeśli w tym produkcie zostanie wykryta jakakolwiek nieprawidłowość, natychmiast zaprzestań jego używania

Vermijd tijdens gebruik het product in een vochtige of hoge temperatuur te plaatsen.

omgeving, om de normale werking van het product niet te verstoren.

Bij het schoonmaken van het product, gebruik een droge doek om het oppervlak van het product te reinigen, gebruik geen reinigingsmiddelen met bijtende stoffen.

Bewaar het product na gebruik op een droge en goed geventileerde plek, om langdurige opslag te voorkomen.
veroorzaakte dat het product vochtig of beschimmeld raakte

Als er een afwijking in dit product wordt gevonden, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.

Under brug, undgå venligst at placere produktet i et fugtigt eller varmt miljø.

miljø, for ikke at påvirke produktets normale drift.

Ved rengøring af produktet skal du bruge en tør klud til at rengøre produktets overflade. Brug ikke vaskemidler, der indeholder ætsende stoffer.

Efter brug, opbevar venligst produktet på et tørt og ventileret sted for at undgå lang tids opbevaring. brugt til at forårsage produktet fugtigt eller muggent

Hvis der konstateres unormaliteter i dette produkt, bedes du straks ophøre med at bruge det.

Használat közben kérjük, kerülje a termék nedves vagy magas hőmérsékletű helyen való tárolását. környezetben, hogy ne befolyásolja a termék normál működését.

A termék tisztításakor száraz ruhával tisztítsa meg a termék felületét, ne használjon maró hatású anyagokat tartalmazó mosószerek.

Használat után kérjük, tárolja a terméket száraz és szellőző helyen, hogy elkerülje a hosszú ideig tartó nedvességet. a termék nedvesedését vagy penészesedését okozta

Ha bármilyen rendellenességet észlel ebben a termékben, kérjük, hagyja abba a használatát.

Durante o uso, evite colocar o produto em temperatura úmida ou alta ambiente, para não afetar o funcionamento normal do produto.

Ao limpar o produto, use um pano seco para limpar a superfície do produto, não use detergentes contendo substâncias corrosivas.

Após a utilização, guarde o produto num local seco e ventilado, para evitar que não seja utilizado durante muito tempo.
usado para causar humidade ou bolor no produto

Se alguma anormalidade for encontrada neste produto, por favor, pare de usá-lo imediatamente.

Κατά τη χρήση, παρακαλώ αποφύγετε να τοποθετείτε το προϊόν σε υγρό ή υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλον.

περιβάλλον, ώστε να μην επηρεάζεται η κανονική λειτουργία του προϊόντος.

Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος, μην χρησιμοποιείτε

Απορρυπαντικά που περιέχουν διαβρωτικές ουσίες.

Μετά τη χρήση, παρακαλούμε αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό και αεριζόμενο χώρο, για να αποφύγετε την παρατεταμένη αποθήκευση

χρησιμοποιείται για να προκαλέσει υγρασία ή μούχλα στο προϊόν

Εάν εντοπιστεί κάποια ανωμαλία σε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε σταματήστε τη χρήση του αμέσως.

Käytön aikana välttä tuotteen asettamista kosteaan tai korkeaan lämpötilaan.

ympäristö, jotta se ei vaikuttaisi tuotteen normaaliin toimintaan.

Kun puhdistat tuotetta, käytä kuivaa liinaa tuotteen pinnan puhdistamiseen, älä käytä syövyttäviä aineita sisältävät pesuaineet

Käytön jälkeen säilytä tuote kuivassa ja ilmastoidussa paikassa, jotta se ei...

käytetty aiheuttamaan tuotteen kosteutta tai homehtumista

Jos tässä tuotteessa havaitaan poikkeavuuksia, lopeta sen käyttö välittömästi.

În timpul utilizării, evitați să puneți produsul într-un loc umed sau la temperaturi ridicate.

mediu, pentru a nu afecta funcționarea normală a produsului.

La curățarea produsului, utilizați o cârpă uscată pentru a curăța suprafața produsului, nu utilizați detergenți care conțin substanțe corozive.

După utilizare, vă rugăm să depozitați produsul într-un loc uscat și ventilat, pentru a evita o perioadă lungă de timp în care nu este folosit pentru a face produsul umed sau mușcat

Dacă se constată vreo anomalie la acest produs, vă rugăm să încetați imediat utilizarea acestuia.

Naudojimo metu venkite laikyti gaminį drėgnoje arba aukštos temperatūros aplinkoje. aplinką, kad tai neturėtų įtakos normaliam produkto veikimui.

Valant produkto valymui, naudokite sausą šluostę, kad nuvalytumėte produkto paviršų, nenaudokite Valikliai, kurių sudėtyje yra esdinančių medžiagų.

Po naudojimo, prasūme laikyti produktą sausoje ir vėdinamoje vietoje, kad išvengtumėte ilgo nenaudojimo. naudojamas produktui sudreškinti arba supelijusiam padaryti

Jeigu sūame produkte randate kokių nors anomalijų, nedelsdami nustokite jį naudoti.

Kullanım sırasında, lütfen ürünü nemli veya yüksek sıcaklıktaki ortamlara koymaktan kaçının.

ürünün normal çalışmasını etkilememesi için çevre.

Ürünü temizlerken, ürünün yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın, kullanmayın

Asındırıcı maddeler içeren deterjanlar.

Kullanımdan sonra, lütfen ürünü uzun süre kullanılmadığında oluşabilecek sorunları önlemek için kuru ve havalandırılan bir yerde saklayın.

ürünün nemlenmesine veya küflenmesine neden olmak için kullanılırdı

Bu üründe herhangi bir anormallik tespit edilirse, lütfen derhal kullanmayı bırakın.

Во время использования, пожалуйста, избегайте помещать продукт во влажную среду или среду с высокой температурой окружающей среды, чтобы не повлиять на нормальную работу продукта.

При чистке изделия используйте сухую ткань для очистки поверхности изделия, не используйте моющие средства, содержащие коррозионные вещества

После использования, пожалуйста, храните продукт в сухом и проветриваемом месте, чтобы избежать длительного неиспользования.
приводило к тому, что продукт становился влажным или заплесневелым

Если в этом продукте обнаружена какая-либо неисправность, пожалуйста, немедленно прекратите его использование.

Під час використання, будь ласка, уникайте розміщення продукту у вологому місці або місці з високою температурою.

навколишнє середовище, щоб не вплинути на нормальну роботу продукту.

Під час чищення виробу використовуйте суху тканину для очищення поверхні виробу, не використовуйте

миючі засоби, що містять корозійні речовини

Після використання, будь ласка, зберігайте продукт у сухому та провітрюваному місці, щоб уникнути тривалого не

Раніше призводило до того, що продукт ставав вологим або запліснявілим.

Якщо ви виявили будь-яку несправність у цьому продукті, будь ласка, негайно припиніть його використання.

Unngå å plassere produktet i fuktige eller høye temperaturer under bruk.

miljø, for ikke å påvirke normal drift av produktet.

Når du rengjør produktet, bruk en tørr klut til å rengjøre overflaten, ikke bruk

vaskemidler som inneholder etsende stoffer

Etter bruk, vennligst oppbevar produktet på et tørt og ventilert sted for å unngå langvarig...

pleide å føre til at produktet ble fuktig eller muggent

Hvis det oppdages unormalheter ved dette produktet, vennligst slutt å bruke det umiddelbart.

במהלך השימוש, אנא הימנעו מחשיפת המוצר ללחות או לטמפרטורה גבוהה

.סביבה, כדי לא להשפיע על הפעולה התקינה של המוצר

-בעת ניקוי המוצר, השתמשו במטלית יבשה לניקוי פני השטח של המוצר, אין להשתמש ב

דטרגנטים המכילים חומרים קורוזיביים

לאחר השימוש, אנא אחסנו את המוצר במקום יבש ומאוורר, כדי למנוע זמן רב ללא

נהג לגרום למוצר להיות לח או מעופש

.אם נמצאה חריגה כלשהי במוצר זה, אנא הפסק/י להשתמש בו מיד

По време на употреба, моля избягвайте да поставяте продукта на влажно или високотемпературно място. околна среда, за да не се повлияе на нормалната работа на продукта.

Когато почиствате продукта, използвайте суха кърпа, за да почистите повърхността му, не използвайте Детергенти, съдържащи корозивни вещества.

След употреба, моля съхранявайте продукта на сухо и проветриво място, за да избегнете продължително време без използван за причиняване на влага или мухъл в продукта

Ако бъде открита някаква аномалия в този продукт, моля, спрете незабавно да го използвате.

Tijekom korištenja, molimo izbjegavajte stavljanje proizvoda u vlažnu okolinu ili okolinu s visokom temperaturom. okolis, kako ne bi utjecalo na normalan rad proizvoda.

Prilikom čišćenja proizvoda, koristite suhu krpu za čišćenje površine proizvoda, nemojte koristiti deterdženti koji sadrže korozivne tvari

Nakon upotrebe, molimo vas da proizvod pohranite na suho i prozračeno mjesto, kako biste izbjegli dugotrajno neuzrokovalo da proizvod postane vlažan ili pljesniv

Ako se otkrije bilo kakva nepravilnost u ovom proizvodu, odmah ga prestanite koristiti.

Kasutamise ajal vältige toote paigutamist niiskesse või kõrge temperatuuriga keskkonda.

keskkonda, et see ei mõjutaks toote normaalset tööd.

Toote puhastamisel kasutage toote pinna puhastamiseks kuiva lappi, ärge kasutage söövitavaid aineid sisaldavad pesuvahendid

Pärast kasutamist hoidke toodet kuivas ja ventileeritavas kohas, et vältida pikaajalist mitte-kasutati toote niiskeks või hallitama ajamiseks

Kui selles tootes avastatakse mingeid kõrvalekaldeid, lõpetage selle kasutamine kohe.

Lietosšanas laikā, lūdzu, izvairieties no produkta novietosšanas mitrā vai augstas temperatūras vidē.
vide, lai neietekmētu produkta normālu darbību.

Tīrot produktu, izmantojiet sausu drānu, lai notīrītu produkta virsmu, neizmantojiet
mazgāšanas līdzekļi, kas satur kodīgas vielas

Pēc lietošanas, lūdzu, uzglabājiēt produktu sausā un vēdināmā vietā, lai izvairītos no ilgas nelietosšanas.
izmanto, lai produkts kļūtu mitrs vai sapelētu

Ja šajā produktā tiek konstatētas jebkādas novirzes, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet to lietot.

Počas používania sa vyhnite umiestňovaniu produktu do vlhkého prostredia alebo prostredia s vysokou teplotou. prostredie, aby nebol ovplyvnený normálny chod produktu.

Pri čistení produktu používajte suchú handričku na čistenie povrchu produktu, nepoužívajte detergenty obsahujúce korozívne látky.

Po použití skladujte produkt na suchom a vetranom mieste, aby ste predišť dlhodobému nepoužívaniu.

Používa sa na spôsobenie vlhkosti alebo plesnivosti produktu.

Ak zistíte akúkoľvek abnormalitu na tomto produkte, okamžite ho prestaňte používať.

Med uporabo se izogibajte postavljanju izdelka v vlažno okolje ali okolje z visoko temperaturo. okolje, da ne bi vplivalo na normalno delovanje izdelka.

Pri čiščenju izdelka uporabite suho krpo za čiščenje površine izdelka, ne uporabljajte detergenti, ki vsebujejo jedke snovi

Po uporabi izdelek shranite v suh in prezračen prostor, da se izognete dolgotrajni neuporabi. povzročal, da je izdelek vlažen ali plesniv

Če opazite kakršno koli nepravilnost pri tem izdelku, ga takoj prenehajte uporabljati.